キーケース取扱説明書

特　長

●スマートキーがすっぽり入るキーケースです。

●内部のチェーンにスマートキーを取り付けることができます。

●内部のポケットに各カード類を収納できます。



⚠ 注　意

●各種カード類が収納できる仕様になっておりますが、
磁気の強い物を同時収納すると、カード、およびスマートキーが正常に動作しなくなる
恐れがあります。

●ストラップ部分やチェーン部分を無理に引っ張ったり、振り回したりしないでください。

●刃物等のとがった物や、液体は入れないでください（防水機能はありません）。
破れや破損など、本商品に不具合が生じる恐れがあります。

●対象物を収納後、ファスナーを確実に閉めてください。
確実に閉まっていないと、収納物が落下し、紛失する恐れがあります。

●内部のチェーンを外に出したままにしないでください。
チェーンが切れるなどし、収納物が落下し、紛失する恐れがあります。

●タバコの火等、火気を近づけないようご注意ください。

●使用状況によっては、日焼け等により本商品が変色（色あせ）する恐れがあります。

お 手 入 れ 方 法

●洗濯は出来ません。

●本商品が汚れた際は、薄めた中性洗剤を含ませた布等で汚れを拭き取り、
その後水拭きし、乾燥させてください。

仕　様

●サイズ／（約）：L65×W105mm

●材質／ポリエステル

紙：箱・ラベル

発売元
林テレンプ株式会社
名古屋市中区上前津1-4-5
TEL：052-339-2760

製造元
株式会社ソーアップ
神奈川県相模原市南区
大野台3-25-29